

| | | |
|--|-------------------------------|---|
| VB | Brandmeldeanlage (BMA) |  |
| Aufschaltung Brandmeldeanlage (BMA) | | |

Für einen reibungslosen und zügigen Ablauf ist es empfehlenswert, die Feuerwehr bereits während der Planungsphase hinzu zu ziehen. Für den Prozess der Aufschaltung selber sind für die Feuerwehr folgende Punkte relevant:

- 1) **Standorte:** Mit der Feuerwehr den Standort des Feuerwehrschlüsseldepot (FSD), Freischaltelement (FSE), Feuerwehrinformationszentrum (FIZ)...usw. abstimmen.
- 2) **Schlüsseldepotvereinbarung:** Bei der Feuerwehr die Schlüsseldepotvereinbarung anfragen, diese ausfüllen und zurück an die Feuerwehr schicken. Anschließend erhalten Sie die Bedarfsbescheinigung wie unter Punkt 3) beschrieben.
- 3) **Bedarfsbescheinigung:** Zum Erwerb des Profilhalbzylinders für das FSD wird eine Bedarfsbescheinigung von der Feuerwehr benötigt. Mit der Bescheinigung kann der Profilhalbzylinder bei der Firma Gunebo Deutschland bestellt werden (es ist mit min. 2 Monaten Lieferzeit zu rechnen).
- 4) **Profilhalbzylinder:** Dieser muss mit der unter Punkt 3) beschriebenen Bedarfsbescheinigung bei der Firma Gunnebo Deutschland bestellt werden. Es wird ein Profilzylinder B, Fabrikat Leicher mit der Schließung Radolfzell benötigt. Der Zylinder wird an die Feuerwehr geliefert. Die Feuerwehr verständigt den Betreiber über den Eingang des Zylinders.
- 5) **Feuerwehrplan:** Der Feuerwehrplan muss vorab zur Feuerwehr gesendet (auch per Mail möglich) und durch die Feuerwehr freigegeben werden. Vom fertigen Feuerwehrplan werden zwei Sätze in wasserdichter und reißfester Ausführung benötigt. Ferner sind die Pläne als PDF-Datei zur Verfügung zu stellen. Es sind drei ständig erreichbare Ansprechpartner des Objektes mit Telefonnummer zu nennen.
- 6) **Abnahme der Brandmeldeanlage:** Sind die Punkte 1) bis 5) erfolgt, so kann mit der Feuerwehr ein Abnahmetermin ausgemacht werden. Hier wird die volle Funktionsfähigkeit der BMA aus Sicht der Feuerwehr sowie die Einhaltung der Aufschaltbedingungen stichprobenartig überprüft. Eine TÜV- bzw. VdS-Abnahme wird hierdurch nicht ersetzt. An diesem Termin müssen vor Ort sein:
 - Für die Brandmeldeanlage zuständige Firma
 - Die Firma, die das FSD angeschlossen hat
 - Der Betreiber des Objektes

Außerdem werden im Beisein der genannten Parteien die Objektschlüssel im FSD deponiert und das FSD verschlossen.

Kontaktdaten:
Feuerwehr Radolfzell
Hohentwielstraße 26
78315 Radolfzell

Tel.: 07732 / 981760
Mo-Fr.: 08 – 12 und 13 – 16 Uhr

E-Mail: info@feuerwehr-radolfzell.de